

AIDE MEMOIRE CR-67

PRESENTATION DES TOUCHES



DESCRIPTION DES ICÔNES

Icônes	Description	Icônes	Description
	Indicateur de marche		Niveau batterie
	Réveil programmé		Sonnerie active
	Message d'alerte en mémoire		Message d'alerte non lu

ASTUCES

Pour allumer le retro-éclairage de l'écran appuyer de manière prolongée sur la touche .
 Pour connaître les identités POCSAG programmées appuyer simultanément sur la touche  et .

NAVIGATION DANS LE MENU

L'appui sur la touche  permet de rentrer dans le menu. Le menu est entièrement personnalisable avec le logiciel de programmation. (Certains menus détaillés dans cette notice peuvent ne pas apparaître sur votre CR-67 (Waterproof). Les touches peuvent être associées à différentes fonctions :

Symbole	Description
✓	La touche est associée à la fonction valider
x	La touche est associée à la fonction annulation
	La touche est associée à la fonction retour au menu précédent
	La touche est associée à la fonction pour tester un son
↑ ↓	Utilisation possible des touches  et 
< >	Utilisation possible des touches  et 

LES MENUS

Menu	Description
I	Identités: Permet de valider ou annuler les adresses paramétrées dans le BIP.
	Menu TECHNIQUE : composé de 5 sous-menus permettant : Autotest: test et visualisation du bon fonctionnement des touches et voyants du Bip. Version : indique l'identité de la révision software du Bip. Contraste: permet le réglage du contraste de l'afficheur. N° de série: Indication du n° de série du BIP. Niveau batterie : Indication de la tension de la batterie
	Réglage heure / Réveil : Réglage de l'heure et du réveil
	Choix de sonnerie : Sélection de la mélodie de la sonnerie
	Vibreur : Sélection du mode de fonctionnement du vibreur
	Zoom : Sélection de la taille d'affichage des caractères
	Langue: Pour changer la langue du BIP
	Eteindre : Arrêt du CR-67

UTILISATION

Mise en marche du CR-67

1. Appuyer 5 secondes sur la touche 

Arrêt du CR-67

1. Appuyer sur la touche 
2. Aller au menu ETEINDRE avec les touches 
3. Appuyer sur la touche 
4. Appuyer sur la touche  pour confirmer

Lecture d'un message

1. Appuyer sur la touche 
2. La première ligne affiche le numéro du message avec l'heure et la date
3. Le reste de l'affichage contient le texte reçu
4. Si le texte est long, appuyer sur les touches  pour faire défiler le message
5. La touche  permet de sauvegarder ou effacer le message

Effacer tous les messages

1. Appuyer sur la touche 
2. Aller au menu Tout Effacer avec les touches sur la touche 
3. Appuyer sur la touche 
4. Appuyer encore sur la touche  pour confirmer